
POZNÁMKA
Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací
LEGENDA:
R48 Frýdek – Místek, obchvat
SO 433 – Přeložka VO v km 1,355
STÁVAJÍCÍ KABEL VO
Přeložená trasa rozvodu VO–kabel CYKY4Jx16mm2
PROSTUP PŘES KOMUNIKACI
B8-V1-1500 OCELOVÝ STOŽÁR 6,2m/159/114/89
VÝLOŽNÍK V1-1500mm
SVÍTIDLO 24LED - 500mA, 41W, 4243lm
OSAZENÍ NA MOSTNÍ KONSTRUKCI
52, 53
B8m-V1-1500 OCELOVÝ STOŽÁR 7,4m/159/114/89
S OCHRANNOU MANŽETOU, VÝLOŽNÍK V1-1500mm
SVÍTIDLO 24LED - 500mA, 41W, 4243lm
OSAZENÍ DO STOŽÁROVÉHO POUZDRA
51, 54, 55, 56
OSADIT NA ČELO MOSTU
KRABICE IP66/ 130x180x77mm
ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ
JIS1,2
NAVAZUJÍCÍ STAVBA R48
NOVÁ STAVBA D48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
VODOVOD
KABELOVÉ VEDENÍ NN
VENKOVNÍ VEDENÍ NN
VENKOVNÍ VEDENÍ VN
SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ
SDĚLOVACÍ KABELOVÉ NADZEMNÍ
SDĚLOVACÍ KABELOVÉ TELIASONERA
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL, VVTL
KANALIZACE
KANALIZACE STOKA SMVAK
STOŽÁR B8m+V1-1500
SVÍTIDLO 24LED -41W/500mA
SVO 118-2
Olšné
0,300
STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO č.414
OSAZENÍ STOŽÁROVÉ ROZVODNICE SVO 118-2
UKONČENÍ KABELU VO CYKY 4Jx16
DEMONTÁŽ STOŽÁRU VO
STOŽÁR B8+V1-1500
UPEVNĚNÍ NA KONSTRUKCI MOSTU
SVÍTIDLO 24LED -41W/500mA
BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR
230V/230V 160VA
JIS2
ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ
0,200
KABEL VO CYKY 4Jx16 VEDENÝ
V KONSTRUKCI MOSTU
V TRUBCE PE110 - 89m
JIS1
NAPOJENÍ KABELU VO CYKY 4Jx16
NA KONCOVÝ STOŽÁR VO č.50
NAVAZNÉ STAVBY
R48 Frýdek - Místek, obchvat
SO 433 - Přeložka VO v km 1,355
0,0
0,7
1,3
P2
A
P025
METALIC SPC KABEL 02
OPL 80 PVC SVAZEK
NN KABEL 02
NAPÁJENÍ KABEL 02
4096/1
4096/2
4096/3
4096/4
4096/5
4096/6
4096/7
4096/8
4096/9
4096/10
4096/11
4096/12
4096/13
4096/14
4096/15
4096/16
4096/17
4096/18
4096/19
4096/20
4096/21
4096/22
4097
4098
4099/2
4081/1
4081/3
4090/1
4087/1
4087/3
4088/1
4088/2
4088/3
4089/1
4089/2
4089/3
4089/4
4089/5
4089/7
4173/2
4173/3
4173/4
5347/21
5347/22
5347/23
5347/24
5347/25
5347/26
5347/30
5347/31
5347/32
5347/33
5347/34
5347/35
5347/36
5347/37
5347/38
5347/40
5347/41
5347/43
5171/3
5302
5312
5331
5347/2
5347/3
5347/4
5347/5
5347/6
5347/7
5347/8
5347/9
5347/10
5347/11
5347/12
5347/13
5347/14
5347/15
5347/16
5347/17
5347/18
5347/19
5347/20
5347/21
5347/22
5347/23
5347/24
5347/25
5347/26
5347/27
5347/28
5347/29
5347/30
5347/31
5347/32
5347/33
5347/34
5347/35
5347/36
5347/37
5347/38
5347/39
5347/40
5347/41